

SPEARGUNS



EN	IT	FR	ES	DE	PT	ZH
TH	JA	ID	HI	RU	AR	TR
EL	PL	HU	KO	CS	SV	RO
NL	NO	FI	DA	SL	HR	SK
BG	ET	LV	LT	UK		

INDEX

EN	USER MANUAL	CS	NÁVOD K POUŽITÍ
IT	MANUALE D'USO	DA	BRUGERMANUAL
FR	MANUEL DE L'UTILISATEUR	FI	KÄYTTÖOHJE
ES	MANUAL DE USUARIO	HR	UPUTE ZA UPORABU
DE	BEDIENUNGSANLEITUNG	HU	HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
PT	BEDIENUNGSANLEITUNG	NL	GEBRUIKERSHANDLEIDING
ZH	用戶手冊	NO	BRUKERVEILEDNING
TH	คู่มือการใช้	PL	INSTRUKCJA OBSŁUGI
JA	ユーザーマニュアル	RO	MANUAL DE UTILIZARE
ID	PANDUAN PENGGUNA	SK	KULLANICI KILAVUZU
HI	उपयोगकर्ता पुस्तिका	SV	ANVÄNDARMANUAL
RU	Руководство пользователя	EL	ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ
AR	دليل المستخدم	KO	사용 설명서
TR	KULLANICI KILAVUZU	BG	РЪКОВОДСТВО ЗА ПОЛЗВАНЕ
UK	ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ	SL	UPORABNIŠKI PRIROČNIK
ET	KASUTAJAKÄSITLUSJUHEND		
LV	LIETOŠANAS ROKASGRĀMATA		
LT	NAUDOJIMO VADOVAS		

CAN'T FIND YOUR LANGUAGE?

See the manual in the **MANUALS & SOFTWARE** section
at www.cressi.com or scan the QR-code

EN	IT	FR	ES	DE	PT	ZH
TH	JA	ID	HI	RU	AR	TR
EL	PL	HU	KO	CS	SV	RO
NL	NO	FI	DA	SL	HR	SK
BG	ET	LV	LT	UK		



Official Website
www.cressi.com


Follow us on:

Facebook
Instagram
Youtube
X
TikTok

info@cressi.com

#SHARE YOUR
EXPERIENCE

FIG. 1 A



CRESSI

FIG. 1 B




FIG. 2




**CHEROKEE / CHEROKEE FAST /
CHEROKEE EXO / CHEROKEE POWER**



APACHE



**COMANCHE RAIL /
MOICANO**



VICTORY

FIG. 3






FIG. 4 A



CHEROKEE / CHEROKEE FAST /
CHEROKEE EXO / CHEROKEE POWER



CHEROKEE / CHEROKEE FAST /
CHEROKEE EXO / CHEROKEE POWER



VICTORY

FIG. 4 B




FIG. 4 C



COMANCHE RAIL/ SIOX



APACHE

FIG. 5




CHEROKEE / CHEROKEE FAST /
CHEROKEE EXO / CHEROKEE POWER



APACHE / YUMA FAST



COMANCHE / COMANCHE RAIL / SIOUX



VICTORY

FIG. 6



**CHEROKEE / CHEROKEE FAST /
CHEROKEE EXO / CHEROKEE POWER**



APACHE / YUMA FAST




COMANCHE / COMANCHE RAIL / SIOUX

LOCK




VICTORY

FIG. 7 A



CRESSI

FIG. 7 B



استخدام مسدس الرمح تحت الماء وصيانتة

تحذيرات عامة

تحذير: يمكن أن يتسبب مسدس الرمح هذا في إصابة دائمة إذا تم استخدامه بشكل غير صحيح، ويجب التعامل معه وفقاً لذلك، اقرأ جميع المعلومات الواردة في هذا الدليل قبل استخدام مسدس الرمح، واحفظ الدليل للرجوع إليه في المستقبل.

مهم ! - من أجل سلامتك وسلامة من حولك ولتجنب الإضرار ببندقية الرش أو! الممتلكات الخاصة بك، لا تقم مطلقاً بالتحميل أو إطلاق النار خارج الماء. لا تطلق النار أبداً من الهواء إلى الماء. لا تبقى ببندقية الرمح محملة أبداً على الأرض أو في القارب. استخدمه فقط في الماء للصيد تحت الماء. تأكد من عدم وجود أشخاص أو أشياء في مجال إسقاط العمود.

تم تصميم مسدس الرمح حصرياً للاستخدام تحت الماء، ويجب استخدامه في الماء فقط، وحصرياً لصيد الأسماك بالرمح تحت الماء أو لمسابقات الرماية تحت الماء لحماية سلامتك وسلامة الآخرين، ولتجنب إلحاق الضرر بالسلاح، احرص على اتباع التعليمات الواردة في هذا الدليل لحماية نفسك والآخرين وتجنب إلحاق الضرر بالسلاح، لا تقم أبداً بتحميل السلاح تحت الماء أو تفريغه خارج الماء لا تبقى مسدس الرمح محشواً على اليابسة أو على القارب. استخدمه فقط في الماء لصيد الأسماك بالرمح تحت الماء أو للرماية تحت الماء عدم تحميل مسدس الرمح بالقرب من السباحين أو المناطق المزدحمة أو الشواطئ أو الشعاب المرجانية؛ - لا تقم بتحميل مسدس الرمح تحت الماء مع تعشيق الأمان يوصى باستخدام القفازات الواقية ووسادات الصدر لتحميل مسدس الرمح تحت -

الماء من كريسي لحماية نفسك والآخرين، لا تقم أبداً بإزالة مسدس الرمح تحت الماء أو العبث - بأمان مسدس الرمح تحت الماء بمجرد التسليح، أمسك مسدس الرمح بإحكام من المقبض ولا تمسكه أبداً من - الماسورة أو ما هو أسوأ من ذلك، من طرف الرمح لا تضع إصبعك أبداً على الزناد حتى تنوي إطلاق النار - لا تطلق النار أبداً من مسدس الرمح تحت الماء من الماء، ولا تطلق النار أبداً في - الماء من الجو يجب أن يتم إطلاق جميع الطلقات من قبل الغواصين المغمورين بالكامل في - الماء، مع وجود خط رؤية يسمح لهم بالعمل بأمان تام والتأكد من عدم وجود أي شخص آخر ضمن النطاق النشط للسلاح عدم إطلاق النار باتجاه الآخرين أو باتجاه الأجسام الصلبة - عدم توجيه مسدس الرمح تحت الماء إلى الأشخاص، حتى مع تشغيل زر الأمان أو - مع تفريغ السلاح من الذخيرة قم دائماً بتوجيه طرف الحربة بعيداً عن الناس - بمجرد الانتهاء من صيد الأسماك بالرمح، من الضروري تفريغ السلاح في الماء - من المهم دائماً تنبيه الآخرين إلى وجودك في الماء باستخدام عوامات التحذير - المعترف بها دولياً ومحلياً يجب ألا يتم نقل السلاح محشواً أبداً، وأثناء النقل يجب تخزين السلاح في حقيبة - ممتلئة مقاومة للقفز، ويجب ألا يكون السلاح مسلحاً الامتثال دائماً للتشريعات المعمول بها، وإبلاغ نفسك مسبقاً بالقوانين المعمول بها - في بلدك فيما يتعلق باستخدام وحيازة مسدسات الرمح تحت الماء، وخاصة من قبل القاصرين.

تحذيرات عامة لبنادق الحربة ذات النطاق القوي يرجى التحقق من أن المنتج سليم تماماً قبل استخدامه قبل استخدام مسدس الرمح ذو نطاق الطاقة، تحقق دائماً من أن نظام التحرير - (والأمان يعملان بشكل صحيح، باتباع التعليمات الواردة في هذا الدليل ٦-٣) تحقق من أن أحزمة الطاقة مثبتة بشكل صحيح في نهاية الرأس وأو عظم -

- الترقوة، وأنها في حالة جيدة، ولا تظهر عليها أي علامات تلف. خلاف ذلك، استبدلها على الفور قبل استخدام السلاح
- تحقق دائماً من أن الحبل مثبت جيداً في نهاية مسدس الرمح والعمود وفقاً -
- (A1-B)؛ للتعليمات الواردة في هذا الدليل (١)
- يوصى بارتداء القفازات الواقية ووسادات الصدر عند تحميل مسدسات الرمح ذات -
- (النطاق القوي (٧) أ
- (“LOCK”) قم دائماً بتعشيق زر الأمان (في بعض الموديلات يتوافق ذلك مع وضع -
- قبل استخدام مسدس الرمح ذي النطاق القوي باتباع التعليمات الواردة في هذا
- (الدليل (٦)
- لحماية سلامتك وسلامة الآخرين، لا تقم أبداً بإزالة أو العبث بوضعية الأمان في -
- مسدس الرمح
- نوصيك باتباع المعلومات الواردة في الأشكال الموضحة في هذا الدليل عن كسب -
- فيما يتعلق بخطوات التحضير للغوص، ووضع الخط على مسدس الرمح، وتحميل
- السلاح، وكذلك النماذج المختلفة لبنادق الرمح ذات نطاق القدرة في مجموعة
- 0-5-C-C-B4-A4-2-2-B4-A1 مسدسات الرمح من طرازات كريسي الفرعية (١)
- (B-AV-7
- حماية العمود بطرف واقفي عند عدم استخدام السلاح -
- اشطف المسدس جيداً بالماء العذب بعد كل غوص -
- Cressi من أجل ضمان أفضل أداء من السلاح، استخدم فقط مكونات وملحقات -
- Sub فقط
- يجب أن يتم تنفيذ أي أعمال صيانة أو إصلاح للسلاح فقط من قبل الموظفين -
- الفنيين في مراكز كريسي-سبل المعتمدة
- المعتمد الخاص بك عن طريق سؤال Cressi-Sub يمكنك العثور على مركز -
- نفسها عن طريق إرسال بريد إلكتروني Cressi Sub S.p.A. الوكيل الخاص بك، أو
- إلى: info@cressi.com
- أي مسؤولية عن أي عمل يقوم به موظفون غير Cressi Sub لا تتحمل شركة -
- Cressi Sub معتمدين من قبل شركة



This manual is 100% recyclable.
Please waste properly or reuse it.

PAPER - WASTE SORTING

Check the instructions of your municipality
or the authorized facilities

PAP - Raccolta Carta

Verifica le disposizioni del tuo Comune.

Cressi Sub S.p.A.

Headquarters:

Via G. Adamoli, 501
16165 Genova, Italy

+ 39 010 830791
info@cressi.com
www.cressi.com



EN	IT	FR	ES	DE	PT	ZH
TH	JA	ID	HI	RU	AR	TR
EL	PL	HU	KO	CS	SV	RO
NL	NO	FI	DA	SL	HR	SK
BG	ET	LV	LT	UK		