

SPEARGUNS



EN	IT	FR	ES	DE	PT	ZH
TH	JA	ID	HI	RU	AR	TR
EL	PL	HU	KO	CS	SV	RO
NL	NO	FI	DA	SL	HR	SK
BG	ET	LV	LT	UK		

INDEX

EN	USER MANUAL	CS	NÁVOD K POUŽITÍ
IT	MANUALE D'USO	DA	BRUGERMANUAL
FR	MANUEL DE L'UTILISATEUR	FI	KÄYTTÖOHJE
ES	MANUAL DE USUARIO	HR	UPUTE ZA UPORABU
DE	BEDIENUNGSANLEITUNG	HU	HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
PT	BEDIENUNGSANLEITUNG	NL	GEBRUIKERSHANDLEIDING
ZH	用戶手冊	NO	BRUKERVEILEDNING
TH	คู่มือการใช้	PL	INSTRUKCJA OBSŁUGI
JA	ユーザーマニュアル	RO	MANUAL DE UTILIZARE
ID	PANDUAN PENGGUNA	SK	KULLANICI KILAVUZU
HI	उपयोगकर्ता पुस्तिका	SV	ANVÄNDARMANUAL
RU	Руководство пользователя	EL	ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ
AR	دليل المستخدم	KO	사용 설명서
TR	KULLANICI KILAVUZU	BG	РЪКОВОДСТВО ЗА ПОЛЗВАНЕ
UK	ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ	SL	UPORABNIŠKI PRIROČNIK
ET	KASUTAJAKÄSITLUSJUHE		
LV	LIETOŠANAS ROKASGRĀMATA		
LT	NAUDOJIMO VADOVAS		

CAN'T FIND YOUR LANGUAGE?

See the manual in the **MANUALS & SOFTWARE** section
at www.cressi.com or scan the QR-code

EN	IT	FR	ES	DE	PT	ZH
TH	JA	ID	HI	RU	AR	TR
EL	PL	HU	KO	CS	SV	RO
NL	NO	FI	DA	SL	HR	SK
BG	ET	LV	LT	UK		



Official Website
www.cressi.com

Follow us on:

Facebook
Instagram
Youtube
X
TikTok

info@cressi.com

#SHARE YOUR
EXPERIENCE

FIG. 1 A




FIG. 1 B




FIG. 2




CHEROKEE / CHEROKEE FAST /
CHEROKEE EXO / CHEROKEE POWER



APACHE



COMANCHE RAIL /
MOICANO



VICTORY

FIG. 3






FIG. 4 A



CHEROKEE / CHEROKEE FAST /
CHEROKEE EXO / CHEROKEE POWER



CHEROKEE / CHEROKEE FAST /
CHEROKEE EXO / CHEROKEE POWER



VICTORY

FIG. 4 B



FIG. 4 C



COMANCHE RAIL/ SIOX



APACHE

FIG. 5



CHEROKEE / CHEROKEE FAST /
CHEROKEE EXO / CHEROKEE POWER



APACHE / YUMA FAST



COMANCHE / COMANCHE RAIL / SIOUX



VICTORY

FIG. 6



**CHEROKEE / CHEROKEE FAST /
CHEROKEE EXO / CHEROKEE POWER**



APACHE / YUMA FAST




COMANCHE / COMANCHE RAIL / SIOUX

LOCK




VICTORY

FIG. 7 A



CRESSI

FIG. 7 B



크레시 서브 수중 스피어건 사용 및 유지 관리

일반 경고 사항

△경고: 본 스피어건은 부적절하게 사용할 경우 영구적인 부상을 초래할 수 있으므로 이에 상응하는 주의가 필요합니다.

스피어건을 사용하기 전에 본 설명서에 제공된 모든 정보를 읽고, 향후 참조를 위해 설명서를 보관하십시오.

△중요: 본인의 안전과 주변 사람들의 안전을 위해, 그리고 스피어건이나 재산의 손상을 방지하기 위해, 물 밖에서 장전하거나 발사하지 마십시오. 공중에서 물속으로 발사하지 마십시오. 육상이나 보트 위에서 장전된 상태로 보관하지 마십시오. 수중 낚시를 위해 물속에서만 사용하십시오. 화살의 사정 범위 내에 사람이거나 물체가 없는지 반드시 확인하십시오.

△경고: 기계식 안전 장치는 고장 나거나 의도치 않게 해제될 수 있으므로 절대 전적으로 의존하지 마십시오. 기계식 안전 장치는 안전한 총기 취급 관행을 대체할 수 없습니다.

- 이 스피어건은 수중 전용으로 설계되었으며, 오직 물속에서만 사용해야 하며, 수중 스피어피싱 또는 수중 표적 사격 경기에만 사용해야 합니다;
- 본인의 안전과 타인의 안전을 보호하고 무기 손상을 방지하기 위해, 본 설명서에 제공된 지침을 반드시 준수하십시오;
- 본인과 타인을 보호하고 무기 손상을 방지하기 위해, 절대 물 밖에서 수중 무기를 장전하거나 발사하지 마십시오;
- 육지나 보트 위에서 장전된 상태로 스피어건을 보관하지 마십시오. 수중 스피어피싱 또는 수중 표적 사격 시에만 물속에서 사용하십시오;
- 수영객이나 혼잡한 지역, 해변, 얕은 근처에서 절대 스피어건을 장전하지 마십시오;
- 수중 스피어건을 장전할 때는 항상 안전 장치를 걸어 두십시오;
- 크레시 서브(Cressi sub) 수중 스피어건 장전 시 보호 장갑과 가슴 보호대 착용을 권장합니다;
- 자신과 타인을 보호하기 위해 수중 스피어건의 안전장치를 제거하거나 조작하지 마십시오;

- 장전 후에는 반드시 그림을 단단히 잡고, 절대로 총신이나 더 위험한 창 끝을 잡지 마십시오;
- 발사의 의도가 있을 때까지 방아쇠에 손가락을 대지 마십시오;
- 절대로 수중 스피어건을 물 밖에서 발사하거나 공중에서 물 속으로 발사하지 마십시오;
- 모든 발사는 완전히 물속에 잠긴 다이버가 시야를 확보한 상태에서 수행해야 하며, 완전한 안전을 보장하고 무기의 유효 사거리 내에 다른 사람이 없음을 확인해야 합니다;
- 다른 사람이나 단단한 물체를 향해 발사하지 마십시오;
- 안전장치가 걸려 있거나 장전되지 않은 상태라도 수중 작살총을 사람에게 겨누지 마십시오.
- 항상 작살 끝을 사람으로부터 멀리 향하게 하십시오;
- 작살낚시를 마친 후에는 반드시 수중에서 무기를 해제하십시오;
- 국제적 및 지역적으로 인정된 표지 부이를 사용하여 수중에서 자신의 존재를 타인에게 알리는 것이 항상 중요합니다;
- 장전된 상태로 스피어건을 운반해서는 안 되며, 운반 시에는 튼튼한 찰림 방지 가방에 보관하고 반드시 장전 해제 상태여야 합니다;
- 항상 관련 법규를 준수하고, 특히 미성년자의 수중 스피어건 사용 및 소지에 관한 자국 법률을 사전에 숙지하십시오.

파워밴드 스피어건에 대한 일반 경고 사항

사용 전 제품이 완전히 손상되지 않았는지 확인하십시오.

- 파워밴드 스피어건을 사용하기 전에 항상 본 설명서(3-6)에 제공된 지침에 따라 릴리스 시스템과 안전 장치가 제대로 작동하는지 확인하십시오;
- 파워밴드가 헤드 끝단 및/또는 위시본에 올바르게 고정되었는지, 상태가 양호한지, 열화 징후가 없는지 확인하십시오. 그렇지 않은 경우 무기 사용 전 즉시 교체하십시오;
- 본 설명서(1A-1B)에 제공된 지침에 따라 줄이 스피어건 끝단과 샤프트에 단단히 고정되었는지 항상 확인하십시오;
- 파워밴드 스피어건 장전 시 보호 장갑과 가슴 패드 착용을 권장합니다(7A);

- 본 설명서(6)의 지침에 따라 파워밴드 스피어건 사용 전 반드시 안전장치를 걸어주십시오(일부 모델에서는 "LOCK" 위치에 해당);
- 본인과 타인의 안전을 위해 스피어건의 안전장치를 절대 제거하거나 조작하지 마십시오;
- 다이빙 준비 단계, 스피어건에 라인 위치 지정, 무기 장전 방법 및 Cressi Sub 제품군의 다양한 파워밴드 스피어건 모델(1A-1B-2-3-4A-4B-4C-5-6-7A-7B)에 관한 정보는 본 매뉴얼에 제시된 도면을 참고하여 정확히 따르시기 바랍니다;
- 무기를 사용하지 않을 때는 보호 캡으로 샤프트를 보호하십시오;
- 매 다이빙 후에는 반드시 담수로 스피어건을 완전히 행구하십시오;
- 무기의 최상의 성능을 보장하기 위해 크레시 서브(Cressi Sub) 정품 부품 및 액세서리만 사용하십시오;
- 스피어건의 모든 유지보수 작업 또는 수리는 반드시 크레시 서브(Cressi-sub) 공인 센터의 기술 인력이 수행해야 합니다;
- 공인 크레시-서브 센터는 판매처에 문의하거나 크레시 서브 S.p.A.에 직접 이메일(info@cressi.com)로 문의하여 확인할 수 있습니다;
- 크레시 서브는 크레시 서브가 공인하지 않은 인력이 수행한 작업에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다.



This manual is 100% recyclable.
Please waste properly or reuse it.

PAPER - WASTE SORTING

Check the instructions of your municipality
or the authorized facilities

PAP - Raccolta Carta

Verifica le disposizioni del tuo Comune.

Cressi Sub S.p.A.

Headquarters:

Via G. Adamoli, 501
16165 Genova, Italy

+ 39 010 830791
info@cressi.com
www.cressi.com



EN	IT	FR	ES	DE	PT	ZH
TH	JA	ID	HI	RU	AR	TR
EL	PL	HU	KO	CS	SV	RO
NL	NO	FI	DA	SL	HR	SK
BG	ET	LV	LT	UK		